









Nous avons marqué les figures de différents signes qui permettent de désigner les noms des éditeurs et des ouvrages auxquels ont été empruntés un certain nombre de figures et de planches intercalées dans cet ouvrage.

- (a) Jouvet. Merveilles de l'industrie de L. Figuier (verrerie).
- (b) Masson. Le verre (Péligot).
- (c) Vo Morel et Ce. Ouvrages de MM. J. Labarte et Deville.
- (d) QUANTIN. Mosaïque de Gerspach.
- (f) LABOULAYE. Guide du verrier de M. G. Bontemps.
- (g) LACROIX. Douze leçons sur la verrerie de M. Eug. Péligot, Chauffage par le gaz, par M. Leneauchez.
- (h) FREDERIC VIEWEG et fils. Glasfabrication Brunswick. Benrath, 1875.
- (i) BAUDRY. Musée de l'industrie de Belgique.
- (j) C. Levy. Grandes usines par Turgan.
- (k) ENGELHARDT' SCHE BUCHHANDLUNG. Freiberg, 1876. Compendium der Gasfeuerung von Ferd. Steinmann.
- (1) W. FROEDNER. -- La verrerie antique (collection Charvet).

M. J. HENRIVAUX

Directeur de la manufacture des glaces de Saint-Gobain, etc.

LE VERRE

ЕТ

LE CRISTAL

SUIVI D'UN CHAPITRE SUR

LA LÉGISLATION ET L'HYGIÈNE DES VERRERIES

PAR

M. A. RICHE

Membre de l'Académie de médecine.

NOUVELLE ÉDITION, REVUE ET CONSIDÉRABLEMENT AUGMENTÉE

ATLAS

PARIS

P. VICQ-DUNOD ET Cie, ÉDITEURS

49, Quai des Grands-Augustins, 49

1897

Droits de traduction et de reproduction réservés.

TABLE DES PLANCHES

CONTENUES DANS CET ATLAS

 Détails du malaxeur et des roues de broyage pour la préparation des matières premières pour la fabrication des produits réfractaires.

II. Machine à laminer la terre.

III. Foyer à étages, système Michel Perret.

III bis. Calorifère économique avec foyer à dalles perforées.

IV-V. Plan d'une poterie de produits réfractaires et de creusets, annexe d'une glacerie, verrerie ou cristallerie.

VI. Modifications des valves et des arrivées de gaz et d'air pour les fours chauffés par le gaz.

VII. Détail de ces valves à gaz.

VIII. Four à gaz à 12, 14 creusets.

IX. Plan et coupe de fours d'anciennes verreries chauffés an bois.

X. Système de fermeture des ouvreaux dans un four à gaz de glacerie.

XI. Four Boétius à 16 creusets.

XII. Gazogène distillateur système Lencauchez.

XII bis. Gazogène fonctionnant aux usines d'Essen et de Hoerde.

XII ter. Générateur à gaz industriel.

XIII. Détail de l'atelier et des appareils où l'on peut mélanger les matières vitrifiables.

XIV. Plan et coupe d'une halle de fusion et de coulage de glaces.

XV. Opération de verser et de rouler le verre (coulage de glaces).

XV bis. Machine à laminer les glaces système Bonta.

XVI. Opération consistant à sortir les glaces des carcaises (fours à recuire).

XVII. Doucissage et raccommodage des glaces.

XVIII. Polissage des glaces à la main.

XVIII bis. Appareil à doucir les glaces avec piston hydraulique.

XVIII ter. Appareil à polir les glaces avec piston hydraulique.

XIX. Four à vanne (ou à cuve) à travail continu avec régénérateurs de M. F. Siemens, à Dresde.

XX. Première et seconde modification du four à cuve de M. F. Siemens.

XXI. Four à cuve à 4 compartiments, à 28 ouvreaux, circulaire pour fabriquer des verres de qualités ou de couleurs différentes.

XXII. Soufflage et fabrication des verres à vitre (verres en plateaux).

XXIII. Four à cristal de M. Monot, de Pantin.

XXIV. Opération de filer les tubes en verre pour thermomètres, etc.

XXV-XXVI. Four à gaz dit courants opposés système Klattenhoff.

XXVII. Moule pour la fabrication des bouteilles, système Houtart.

XXVIII. Transporteur mécanique, système Houtart.

XXIX. Classement des bouteilles suivant leur capacité.

XXX. Maison de verre


XXXI. Défauts du verre.

XXXII. Spécimens de fabrication égyptienne, grecque et romaine, et de la fabrication française au seizième siecle.



Fig. 1.

(Fig.1.) Cylindre malaxeur





- A Arbre vertical pertant les conteaux
- B Conteau inférieur destiné à racler le fond de la tinne.
- C Enveloppe en forte tôle de fer, divisée en deux parties semi-sphériques et rassemblées l'une sur l'autre à l'aide de joints croisés et boulonnés
- D Petite porte de sortic de la pâte
- F Fourcheure d'assemblafe des portecouteaux sur l'axe.
- G Lames d'acier coupantes pour diviser la pâte.
- I Clavette d'assemblage des porte cou teaux sur l'axe.

Fig. 2. ail de l'armature C.

Détail du support de l'axe horizontal (Fig. 2.)









e des bras.


Appareil de broyage pour matières durcs.






- A Roue motrice
- B Arbre vertical
- D Meule verticale en fonte
- D' _____ id ____ frès
 E Meule horizontale en frès
- F Enveloppe de la meule E
- G Crapaudine
- H Support mobile de l'arbro des meules
- C Plaques de fonte maintenant les meules .






MACHINE

Coupe latérale




LAMINER LA TERRE

helle de 1/10




ilière.






FOYER A ETAGES, MODÈLE Nº4.

Système Michel Perret





Imp. L. Courtier, 43, rue de Dunkerque, Paris.

CALORIFÈRE ÉCONOMIQUE AVEC FO

Fig. 1. Coupe longitudinale.




Fig 3. Coupe par l'étage de chargement




Fig. 2 Cou






Fig. 4.



R À DALLES PERFORÉES - TYPE Nº 3.

transversale.



de face.




LÉGENDE


- A Étage de chargement en dalles perforées.
- B Étage intermédiaire en dalles perforées.
- C Étage en dalles pleines.
- D Cendrier.
- E Étage de couverture en dalles pleines.
- F Plaque à lunette réfractaire.
- G Autel réfractaire.
- H Sommiers réfractaires supportant les dalles.
- I Parois réfractaires du foyer.
- J Garniture en matière isolante.
- K Devanture en fonte.
- L Portes de chargement et de service.
- M Portes-écran en tôle pour éviter le rayonnement.
- N Tampons de ramonage.
- O Parois en tôle maintenues par des fers à 1, formant l'armature du foyer.
- P Surface de chauffe à ailettes creuses.
- O Cheminee.
- R Registre à cadran pour régler la marche du foyer
- S Diaphragme pour obliger l'air à passer dans les ailettes.
- T Conduits de chaleur.
- U Registre pour régler la vitesse de l'air chaud.
- V -Espace vide pour le passage de l'air.
- X Murs d'enveloppe formant chambre de chaleur
- Y Prise d'air.



Rez. de. Chaussée







Légende _Rez-de-Chaussée


- A. Monte charge remontant les terres du Magasin place au sous sol et desservant les étages superieurs pour amener los tuics et briques au Your B.
- B Four à curre les produits réfractaires.
- C Costres pour l'approvisionnement des terres remontees du
- D Atcher d'ophichage des terres
- E Costres contenant les terres épluchées destruées à passer au broyeur F.
- F Meules destinées à broyer les terres avec chaîne à fodets
- G Tamis G.
- H Coffres contenant les terres broyees et tamisées pour le melangeur I.
- I Machine à melanger les terres avec chaîne à fodets pour le malaxeur J.
- J Malaxeur
- K Presse à moulor les creusets on briques.

 L Monto-charge desservant le malaxeur et destiné à descendre les terres à la cave pour le pourrissage ; à les remonter ou rez-do-chaussée pour la machine à laminer M, et an l'Etage à la fabrication des creuseus
- N Machine a vapeur
- O Chaudières

Lègende_1er Etage. (Fabrication des creusets)

- A Monte charge destiné à descendre au Four du roz de chaussée les tudes et les briques fabriques au 2 me Etage

 L. Monte-charge remontant au l'Etage les terros laminees
- au roz-de-chaussee et y descondant les crousets. Ce monte-charge dessert aussi le 2 ene Etage suivant la proximité des tuiles et briques à descendre au four du roz-de chaussee
- B Piace du l'pouer . a &b . Voies Decauville avec porteurs e , servant de fonceaux aux creusets
- C Place du 2me potior, avec disposition analogue de voies et porteurs.
- DD' Voies libres pour lo service des chariots porteurs EE' Chambre chaude avec une vote Decauville pour chacun des potiers. Cetto chambre est dessince à secher les creusets renverses sur le stano pour permettre la dessi-cation du fond. L'Entrée de cette chambre est en F.
- TTT Treuls de tirage pr Rideaux mobiles, destines à fractionnes l'espace libre et à différencier la température







PÉDIE CHIMIQUE _ HENRIVAUX_VERRERIE

Coupe transversale. Echelle 1/100


POTERIE



Sous-Sol (Echelle 1/500



- A Monte-charge
- B Broyeur
- C Mélangeur
- D Chambre chaude.
- E Malaxeur
- B Cave à pourrir les terres
- L. Monte-charge remontant les terres de la cave au rez de chaussée.
- C Magasin aux terres
- A Monte-charge remontant les terres du Magasin au rez-de chausséo
- RRR Refards servant a descendro les terres au Mafasin.




Gaine débouchant au plafond

_____ do_____sol .


Sections des prises d'air froid - 0,40 ____ d°___ cheminees ____ - 0,06

Il y a une game de ventilation qui dessert le


sous-sol et le 1erctafe et doit avoir : au sous-sol - 0,10 au 14 Etage - 0,25.




MODIFICATIONS 1



ARRIVÉES DE GAZ ET D'AIR .




Imp. L. Courtier, 43, rue de Dunkerque. Paris.




DÉTAILS DE LA VALVE A GAZ

Echelle de 1/20

Coupe




Coupe suivant GH . .



imp. L. Courtier, 43, rue de Dunkerque, Paris.

FOUR A GAZ


Coupe longitudinale.




12,14 CREUSETS.

e de 1/100°

Coupe transversale





Coupe de la cave à braise



- Fig. 1. Coupe d'un four de verrerie au bois, avec toutes les dépendances sur les lignes ponctuées AB des plans géométraux.!— a, intérieur du four; bbb, petites arcades pour contenir les pots dans lesquels sont percés les ouvraux ou trous par lesquels on puise la matière; ccc, pots placés dans le four sur le banc; d, coupe d'un pot; e, ouvreaux placés vis-à-vis du pot; f, œil du tisard pour communiquer la chaleur dans le four; gg, banc construit en briques pour soutenir les pots; h, œil de la couronne pour donner de la chaleur à l'arche; i, coupe de l'arche où l'on met recuire les produits fabriqués; ll, voûte de l'arche construite en brique; m, porte de l'arche pour mettre cuire les produits; n, tisard où l'on met le bois, ou pivettes, pour chauffer le four; o, grilles ou trois barres de fer pour soutenir le bois et pour l'échappée de la braise dans la cave; p, talus ou pente en avant du tisard; qq, voûte de la cave; r, cave à recevoir la braise provenant du tisard; s, portes de la cave; t, passage de communication à la cave; u, petite niche contre le four où les ouvriers font chauffer leurs repas; v, porte de communication pour l'atelier; x, massif en brique soutenant l'arche; y, communication de l'arche au cabinet; z, couronne du four ou voûte construite en briques.
- Fig. 2. Plan d'un four de petite verrerie pris au niveau de l'arche. a, chemin de l'arche; b, ceil de la couronne pour donner de la chaleur à l'arche; cc, petites portes pour mettre les produits fabriqués à l'arche; ddd, trous pour communiquer l'air à l'arche; eee, piles ou couronne du four construites en briques; ff, disposition des ferrasses ou caisses de tôle pour tenir et emmener les produits fabriqués dans l'arche à la cuisson; gg, joues ou petits murs en terre pour garantir les ouvriers de la chaleur des ouvreaux; hhh, trous ou cuvreaux par lesquels les ouvriers puisent la matière dans le pot; i, talus des tisards.
- Fig 3. Coupe de la cave à braise prise sur le talus et en face des tisards. a, face du tisard; b, tisard ou trous par où l'on met le bois; c, cavo à braise; d, construction de la voûte et cave en briques.
- Fig. 4. Plan du four au niveau des pots. aaa, disposition des différents pots sur le bane dans le four; b, hanc du four pour soutenir les pots; c, œil du tisard pour donner de la chaleur dans le four; d, pot du canton pour la cuite du verre; e, pot de verre du travail; f, g, pots de verre de fonte; h, pot de verre brun; mmm, ouvreaux ou trous par lesquels les ouvriers puisent la matière; nnn, petits ouvreaux à pontis; ooo, plans des piles à couronnes en briques; ppp, massifs en briques pour soutenir l'arche; q, niche pour la cuisson des aliments des ouvriers; r, porte de communication par-dessous l'arche; ss, talus du tisard; tt, joues ou petits murs en terre pour garantir les ouvriers de la chaleur des ouvreaux.


HAUFFEE AU BOIS






Imp. L. Gourtier, 43, rue de Dunkerque, Paris.

Echelle 1/20








GAZOGÈNE FONCTIONNANT AUX USINES D'ESSEN ET DE HOERDE

et produisant alternativement du gaz d'eau et du gaz à l'air.



LÉGENDE


- a Réfrigérant pour le gaz d'eau.
- b Valve réglant la sortie du gaz d'air.
- c Trémie de chargement.
- d Valve pour la soufflerie de vapeur.
- e Conduite d'air.

- fg Conduite du gaz d'eau.
- h Porte de nettoyage.
- i Mécanisme régulateur.
- k Écoulement d'eau dans le laveur.




GENERATEUR A GAZ INDUSTRIEL


Système LOOMIS.



LÉGENDE

- A Gazogène.
- a Trémie de chargement.
- e Canal de sortie pour le gaz d'eau
- c Valve réglant le débit du gaz d'eau
- d Ouvertures de dégrillage.
- f Tuyau de sortie du gaz générateur ou gaz d'air.






APPAREIL ELÉVATEUR CLASSEUR MÉLANGEUR

des matières servant à la composition du verre à vitre.


DESCRIPTION

Cet appareil se compose d'une chaîne à godets A , servant à élever les matières broyées que l'an verse dans les trêmies B et C. Ces matières ainsi élevées tombent dans une trêmie mobile D qui les classe dans des loges en bois E ,E',E",E",E",E", sorvant do magasin ; elles sont ensuite reprises par parties dans de petits bacs et pesées à la bascule F. Après cette opération , on vide les petits bacs dans la trêmie G et les matières flissent dans le mélangeur H. Ce mélangeur qui ne fait que 5 tours par munute se compose d'un cylindre qui, à l'intérieur renferme une hélice conduisant les matières introduites par la trêmie G à son extrêmite du côté des portes I. Ces portes I sont mobiles dans le sens de la circonférence du mélangeur ; elles s'ouvrent et se forment sans interrompre la marche de l'appareil. On les ouvre pour faire tomber le mélange dans une trêmie J. Le mélangeur étant complétement vide , on forme les portes I pour recommencer un nouveau mélange. Pendant ce nouveau mélange, les matières contenues dans la trêmie J, tombeut en ouvrant la flissière K dans de petits tonneaux L qui enfin sont transportés dans l'usine.

COUPE ET PLAN D'UNE HALLE




FUSION ET DE COULAGE DES GLACES .



- D' (Utile » remplaçant le chariot à rouleau pour le poussage de la glace dans le four à recnire E
- \mathbf{E} Four à recuire ou carcaise

e laminage

- F
- Tenaille pour saisir le creuset et le suspendre au-dessus de la table. Cheminée d'évacuation pour le chauffafe du four à recuire ${\bf E}$.



OPÉRATION DE VERSER ET DE ROULER

Vignette A

Fig. 1, 2. — Verseurs.

Fig. 3, 4. — Ronleurs.

Fig. 5, 6. — Teneurs de maia.

Fig. 7, 8. — Grapineurs attentifs aux larmes on impuretés qui penvent tomber de la cuvette pour les arracher du flot de verre.

Fig. 9, 10. — Autres grapineurs disposés derrière les rouleaux et se préparant à détacher les tringles après la glace coulée.
Fig. 11. — Teneur de manivelles.
Fig. 12. — Tisseur essuyant la table avec sa croix.
Fig. 13. — Ouvriers au chariot à ferrasse prêts à venir reprendre la cuyette après le glace agulée par la rappage au four.

la glace coulée pour la ramener au four.

В

Cette figure représente la table accompagnée des différents ontits et instruments qui servent aux opérations que le vignette représente, lesquels sont cuches dans la vignette par différents ouvriers.


On remarquera dans cette figure que le rouleau est placé suprès de la carcaise et est amené vers l'extrimité de la talde opposée à la carcaise, on il reste stationnaire sur un support en bois lixé contre la table. Cette manière de faire avait de graves inconvénients: d'une part, elle limitoit le diamètre de ce roulean, an-dessous duquel un était oblige de pousser la glace dans la carcatse. Ce ronfeau ne devait pas-descendre trop en contre-bas de la table, à cause du poids a remonter sur la table.

En 1858 seulement, pour ficiliter le versage, on plaça la « potence » ou grue fixe en tête de la table. On donne à la table une légère pente vers la carcuise de contraire


de ce qui se faisait précédemment) et le rouleau suit cette pente pour le laminage. Les rouleaux, en ce moment, ont 3m 50 de long et 0m 50 de diamètre ; trop lourds pour être manœnvrés à bras, on imagina alors un trenit roulant sur voie terrée, entre la table et la enrenise, et tirant régulièrement le roulean par la jeu de ses manivelles. Ce trenit reçoit le rouleau, l'emporte et fait place à l'utile qui roule sur les mêmes rails.


Peu de temps après, on remplace la potence fixe par une grue mobile se déplaçant facilement et permettant le passage commonle de la glace. Cette grue amène le creuset au-dessus de la talde, et, des qu'il est versé, le remporte uvec la plus grande facilité, dégageant ainsi l'ucces ik. la table. Ces changements sont dus à l'initiative de M. R. River. M. B. Biver.


MACHINE A LAMINER LES GLACES (Système BOUTA)











OPERATIONS DE SORTIR LES GLACES DES CARGAISES

l'ignette


Α


Fig. 1. — Ouvrier sontenunt la tôte de la glace et réglient le mouvement des autres.
Fig. 2, 4, 6. — Trois ouvriers haissant égulement pour poser leur côté de glace sur les ablots.
Fig. 3, 5, 7. — Trois ouvriers soutenant et élevant le rôté apposé de la glace pour lin donner la position verticale sur les noctes.
Fig. 8. — Six ouvriers portant une glace à l'équarri.

Fig. 1. — Grochet propre à tirer les glaces de la carraise, dont on voit en AB le reste de la longueur du manche.
Fig. 2. — Règle divisée en pouces.
Fig. 3. — Equerre.
Fig. 4. — Mâchoire.
Fig. 5. — Martenn d'équarisseur.
Fig. 9. — Coète on chantre rembourré.
Fig. 9. — Coète on chantre rembourré.
Fig. 10. — Discont en rabot.


l'16. 6. — Vue du marteau par son extrémité. l'11: 7. — Bricole. l'16. 8. — Egragenir ou pince à égrager. l'16. 9. — Coète on chantre rembourré. l'16. — Diamant en rabot.

B





Fi & 2.



POLI DES GLACES


Le haut de cette planche représente un atelier où plusieurs ouvriers sont occupés, les uns en a à dresser de grandes glaces; sur le banc de roue, un en b et un autre en c à en dresser de plus petites; sur le banc de moellon, un autre en d à préparer sa glace devant être dressée : dans le fond de l'atelier en e est le dépôt des glaces brutes.


Pig. 1. — Banc à dresser des petites glaces. — AA, la table; BB, etc., les tréteaux; CC, la pierre de liais; DD, etc., les glaces inférieures, qu'on appelle levée; EE, les glaces supérieures ou dessus; PF, les tablettes; GG, les moellonnages; HH, les châssis de bois; 11, etc., les hommes.

nommes.

Fig. 2. — Partie inférieure de la table. — AA, les traverses de longueur; BB, les traverses de largeur; CC, la feuilluro; DD, etc., les traverses inférieures; EE, le fond de la table.







Le haut de cette planche représente l'ateller où i'on polit les glaces; c'est la môme manœuvre partout, qui consiste simplement à tirer et pousser alternativement la molette h polir sur tous les traits du grès que pertent les glaces.

Fig. 1. — Établi à polir. — AA, l'établi; B, la traverse; C, le support; DD, les pierres de liais.

EE, la glace; F, la melette à polir; G, le macche de le molette; HH, etc., la flèche; l, la bolte de la flèche; K, la table supérieure; LL, les supports de la table supérieure.

Fig. 2. — Pierre à glace. — A, la pierre; B, la glace scellée.

Fig. 3. — Séhlie coetenant l'émerl. — A, la séblie; B, la spatule.

Fig. 4. — Demi-flèche supérieure. — A, le hout du côté de la pointe; F, le bout du côté de la jonction.

Fig. 4. — Demi-Beche superieure. — A, le hout du côté de la melette à polir; B, le hout du côté de la melette à polir; B, le hout du côté de la jonction.

Fig. 5. — Demi-Bèche inférieure. — A, le hout du côté de la melette à polir; B, le hout du côté de la jonction.

Fig. 6. — Boîte de jonction de flexion.


Fig. 7. — Piton de flèche. — A, le tête; B, la pointe.

Fig. 8. — Brosse.


Fig. 9. — Melette à polir. — A, la reinure du manche.


Fig. 10. — Manche de melette à polir.

Fig. 11. — Melette de drap.





APPAREIL A DOUCIR LES GLA






APPAREIL A POLIR LES GLACES





AEC PISTON HYDRAULIQUE







Fig. 2. Coupe horizontale au travers des vannes



PRATEUR DE FRIEDRICH SIEMENS A DRESDE.

Fig. 3. Coupe transversale au travers du bassin A.




Fig.4. Coupe transversale du bassin d'affinage $\,B\,$.





Fig. 5. Vue de Face




imp. L. Courtier, 43, rue de Dunkerque, Paris.


25 MODIFICATION DU FOUR A CUVE.

Four a un seul compartiment.

Coupe longitudinale à travers la cuvette et le régénérateur ${\bf AB\,CD}$.




Coupe horizontale suivant GH .




1REMODIFICATION DU FOUR SIÉMENS A CUVE.


Rapprochement des ouvertures d'entrée de faz et d'air, l'air étant au-dessus du faz.



Mouvement du verre allant de l'ouvreau d'enfournement 1 à l'ouvreau de cueillage 2.

Coupe laterale suivant EF.






Coupe à travers un trou de travail.


Imp. L. Courtier, 43, rue de Dunkerque, Paris.

FOUR A 4 COM

pour fabriquer des verre



Plan




RTIMENTS, 28 OUVREAUX


e qualités ou de couleurs différentes .

dification.)

Coupe III, IV.



Coupe V, VI.



Imp. L. Courtier, 43, rue de Dunkerque, Paris.







Fig. 1. - Interieur d'une tuille de verres sonflles (verres en ploteaut.



Plat de verre prêt à être emballé. - a, wil de beuf on noix faisami le centre du idad.



Plat de verre culule dans le panier. — a_i plat de verre ; b, puille servant à souten le plat dans le panier pour l'empêcher de se casser ; c_i bats du panier à emballer les pluts de verre.




a, onvrier verrier occupé à poser le plat fait sur la pelotte, ce que l'on nomme peloter; b, plat de verrefini pose sur la pelotte pour être mis ensuite dans le four pour recuire; c, pelotte ou tas composé de cendres et petites braises.




a, ouvrier occupé à mettre avec la fourchette dans le four à recuire les plats linis qu'il a pris sur la pelotte; b, plat de verm posé sur la fourchette pour être mis dans le tour à recuire; c, pelotte sur laquelle on vient de prendre le plat; d, entrée du four; c, pile de plats de verre qui recuisent dans le four; f, fourchette pour mettre les plats de verre dans le four.






a, ouvrier occupé à onvrir, au grand ouvrenu, la bosse pour en former le plat Cette opération se fait très vivenien en tournant le pontis avec lu bosse; h, bosse s'ouvrant au four en tournant; c, joue pour gurantir les ouvriers de la grande chaleur; d, ouverture du grand ouvrenn.



 a_i ouvrier accupé à tourner vigaureusement la bosse déja ouverté pour linir de l'étemire et en faire un joint ou table de verre, ensuite pour mar in recemer et en laire in jant ou ame de verre, ensure le porter à la pelotte, ce que l'an nomme porter à la pelotte; b, service de la mitaine dont se sert le verrier pour tourner le plat ; c, plat de verre prêt a être mis sur la pelotte; d, pelotte on tas aplati de la grandeme du dinmêtre du plat pour recevoir le plat lini. Ge tas est compasé de cemires et de petites braises mélées.




it sur la pelotte, ce que posé sur la pelotte pour uire; c, pelotte ou tas



a, ouvrier occupé à mettre avec la fourchette dans le four à recuire les plats finis qu'il a pris sur la pelotte; b, plat de verre posé sur la fourchette pour être mis dans le tour à recuire; c, pelotte sur laquelle on vient de prendre le plat; d, entrée du four; e, pile de plats de verre qui recuisent dans le four; f, fourchette pour mettre les plats de verre dans le four.





reau, la bosse pour en 's vivement en tournant it au four en tournant; ande chaleur; d, ouver-




a, ouvrier occupé à tourner vigoureusement la bosse déjà ouverté pour finir de l'étendre et en faire un plat ou table de verre, ensuite le porter à la pelotte, ce que l'on nomme porter à la pelotte; b, service de la mitaine dont se sert le verrier pour tourner le plat; c, plat de verre prêt à être mis sur la pelotte; d, pelotte ou tas aplati de la grandeur du diamètre du plat pour recevoir le plat fini. Ce tas est composé de cendres et de petites braises mêlées.

FOUR DE Mª MONOT A LA CRISTALLERIE DE PAN







Lègende

Fig. 1. Vue en elevation du four suivant son grand axe. (/a Cheminée est coupée). Fig. 2. Section verticale passant par le grand axe. Fig. 3. Plan ét coupe à 0.50 au dessus du siège.

a grille b carneaux à air froid e carneaux à air froid d trous à air chaud débouchant sur le foyer. e niveau supérieur du siège du four f pot de fusion. E ouvreau à réchauffer les pièces h piliers j entrée des cheminées k arcades pour l'introduction des creusets. L'couronne m sorties des cheminées n moulles aréchauffer les verres de coulétir. O cheminée d'appel p régistre de cette cheminée. q introduction du combustible n massifs supportant le four. s accès de l'air à la grille t tonnelles u regards vorifices pour le nettoyage des cheminées.




Fig. 1. — a, maître ayant soufflé la poste et la roulant sur le banc; b, poste

c, came; d, banc.


Fig. 2. — Jeune ouvrier ayant formé le pontis pour recevoir la poste et l'aplatissan sur le marbre posé sur le banc. — a, pontis; b, marbre; c, bauc.

Fig. 3. — Maître et petit garçon rafraichissant le bout de la poste et le pontis pour le

attacher ensemble — a, maître; b, petit garçon; c, canne où est attachée la poste d, pontis; e, baquet où rafraîchissent le pontis et le poste. Fig. 4. — Maître posant la poste sur le pontis. — b, petit garçon recevant sur le ponti

la poste; c, pontis; d, poste.

Fig. 5. — Maitre et petit garçon filant la poste pour former les tubes de baromètre, c qui se fait en marchant doucement chacun de son côté, et les faisant poser, en s



DE FILER LES TUBES DE BAROMÈTRE


-Imp. L. Courtier, Paris.


baissant chacun de son côté, sur des bûches ou pivettes posées à distance égale pour les recevoir. — a, maître tirant le pontis; b, poste posée sur le pontis et le tilant; c, fil de la poste prenant la forme d'un tube creux, parce que la poste a été soufflée avant d'être filée ou tirée; d, petit garçon tenant la canne et aidant à tirer; e, canne; ff, tubes posés sur les bûches ou pivettes pour les faire refroidir; ggg, bûches ou pivettes pour recevoir les tubes.


ggg, bûches ou pivettes pour recevoir les tubes.

Fig. 6. — Maître et petit garçon occupes à couper les tubes de longueur à l'aide d'une pierre à fusil, pour être mis ensuite en paquets. — aa, jeunes ouvriers coupant les tubes; b, maître transportant les paquets de tubes; cccc, tubes prêts à être eoupé;


dddd, bûches ou pivettes pour recevoir les tubes.










D





Imp. L. Courtier, 43, rue de Dunkerque, Paris.











Imp. L. Courtier, 43, rue de Dunkerque, Paris.





Fig. 4.



TRANSPORTEUR MÉCANIQUE

destiné à envoyer au fourneau à recuire les bouteilles ou tous autres objets en verre.

Système HOUTART.

Fig. 1. Vue de côte




Fig. 2. Vue en plan.






Fig. 3. Vue de côté.





Fig. 2. Vue de face.











Fig. 4.

Fig. 3.





MAISON DE VERRE



Comble. — Parties rampantes, exécutées en fer et en verre — Pignons, exécutés en fer et briques de verre


Plafonds transparents de la cour, exécutés en verres de couleur et les avec parties pendantes pouvant éclaires electriquement.

Plafond transparent du portique, exécuté en verres de couleur et menuisene


1er étage. — Cour inténeure et portique Pans de ter avec remphissage en verre, décoration en verres de couleur et menuisene ajourée, revêtements en verres de couleur, plancher en ler et verre

Rez-de-chaussée. — Cour intérieure et portique. Vasques d'épandages avec adduction d'eau par tuyaux en verre. — Pans de fer avec remplissage en verre, décoration en verres de couleur, revêtements en verre, plafond et planchers en fer et verre.


Sous-sol. — Piscine avec adduction d'eau par tuyaux en verre — Vasques d'épandage en verre — Salles de bains, salon de repos avec revêtements en verre, cloisons, mura et plaiond en fer et verre.




Plafonds en fer et verre du portique du premier étage et de la cour.



Planchers en fer et verre du premier étage et du rez-de-chaussée.



Plan du 1er étage (réception et babitation)



Plan du sous-sol (piscinc et bains)






Fig. O. Debris de Creuset avec Quartz



Fig. 2. Gros Spherolithe de Wallastonile utili univentiellement va en lamière polarisée



Fig. 4. Sphéroffthes de Votastomte coupés en le n Mires, vas en famere polarisse entre



Fig. 1. Gros Sphéralithe de Wallastonité taillé radiatement, vu en lumrère parrisée entre les nicols crotsés.



Fig. 3. Gros Sphéralithe de Wallschaufe taillé radialement, vu en lumière plansée




Eig. A. Sphirobthes de Wollastonbroupés les uns tappentiellement, les autos uvant des plans illametraux.



Fig. 6. Diopside B



Fig. 7. Feldspath triclin'que






Fig 8. Dropside B

Fig. 10. Impside en petits eristent







Fig. 14. Massa Virreuse avec Spherolithes de Woliastonite

OBSERVATIONS Les tonnées 8 9 10 12,13 sont les cristallisations vurs en honiere a, tur de les liquies 0 1 2,3 4 3,6 7,11,14 sont celles qui sont vues en lumière potarisée



Fig. 9. Diopside at Wallastonne.



Fig. 11. Humboldtilithe



Fig. 13. Diopside Cristinia



Fig 8. Diopside B



Fig. 10. Diopside en petits cristaux



Fig. 12. Diopside (74)



Fig. 9. Diopside et Wollastonite.



Fig. 11. Humboldtilithe



Fig. 13, Diopside Cristaux






Fig. G. — Vase multicolore (Art).



Fig. H. — Vase orné de bas-reliefs (Art romain).

